

Anleitung

1. Einleitung

Im Folgenden werden Änderungen an der Original-Software¹ beschrieben und die Handhabung erläutert. Als Baseline diente die Version 0.71h.

2. Voraussetzungen

Eine wesentliche Änderung betrifft den Umgang mit dem Gasknüppel. Die Firmware kennt zwei verschiedene Modi:

1. Normales Verhalten

Dies entspricht dem Verhalten der Original-Firmware

2. Gas mit automatischer Höhenregelung

Vor Verwendung dieses Modus muß der Gasknüppelso umgebaut werden, daß er beim Loslassen in Mittelstellung geht (neutralisierend mit Feder). Für die automatische Höhenregelung muß der Höhengsensor vorhanden und gegen äußere Störeinflüsse geschützt² sein.

Die Software erkennt den zu verwendenden Modus automatisch anhand der Gasknüppelstellung beim Einschalten der FlightControl oder über die Konfiguration.

Nicht zuletzt ist es wichtig, vor dem ersten Flug die notwendigen Parameter wie nachfolgend beschrieben korrekt zu setzen.

¹ Flight-Ctrl_MEGA644_V0_70d von <http://www.mikrokopter.de>

² Zahlreiche Beiträge unter forum.mikrokopter.de geben Tipps

3. Parametrisierung

Das Vornehmen der Konfiguration ist leider etwas umständlich, da nicht genügend Parameterfelder zur Verfügung stehen, um alle Eigenschaften über eigene Felder abzubilden. In UserParameter 8 sind deshalb boolsche Parameter bit-codiert abgelegt. Tip: Der Taschenrechner von Windows kann ein Binärmuster in einen Dezimalwert umrechnen.

Parameter	Standard	Beschreibung
User Parameter 1	7	Erkennung der Gasknüppelbewegung für initiale Neutralstellung
User Parameter 2	2	Minimalgas für den Flug
User Parameter 3	0	Integralanteil der Höhenregelung Experimentell !!!
User Parameter 4	10	Faktor f. exp. Glättung des Fehlerwertes
User Parameter 7	1	0=Simulation, 1=Motoren aktiviert
User Parameter 8	122	Bit 0: 0="+"-Formation, 1="X"-Formation Bit 1: Kalibrierung bei Motorstart Bit 2: J16/J17-Motorkopplung aktiviert Bit 3: J16/J17 über Gier-Hebel einschalten Bit 4: J16/J17 Unterspannungswarnung Bit 5: 0=Autom. Erkennung, 1=Neutral-Pitch Bit 6: Restart bei Minimalgas > 2s
Höhenregler	X	Der Höhenregler muß eingeschaltet sein
Höhe P-Anteil	10	Proportionalanteil der Höhenregelung
Luftdruck D-Anteil	30	Differentialanteil der Höhenregelung
Z-ACC Wirkung	30	Einfluß des Beschleunigungssensors auf die Höhenregelung
Sollhöhe	80	Dieser Parameter hat gegenüber der Originalversion eine andere Bedeutung. Er begrenzt den Gasanteil der Höhenregelung.
Verstärkung	10	Verstärkung des Gasanteils der Höhenregelung. 10 bedeutet 1:1

Besonders ist auf den korrekten Wert des „User Parameter 1“ zu achten. Dieser beeinflusst die Erkennung des schlagartigen Loslassens des Gasknüppels nach dem Start. Es wird dringend empfohlen, den MK beim Einstellen dieses Parameters in der Hand zu führen, bis die Erkennung wiederholt zuverlässig erfolgt.

Nach Einschalten der Motoren laufen diese im Leerlaufgas, welches i.d.R. unter dem für den Flug geltenden Minimalgas liegt. Das Minimalgas wird in UserParameter 2 eingestellt. Der Wert für das Leerlaufgas wird in den Settings unter Sonstiges in dem Parameter „Min.Gas“ eingetragen. Erst nach dem Start wird das Minimalgas nicht mehr unterschritten.

Der MK kann mit dieser Software in sog. X-Formation fliegen, d.h. vorne ist dann zwischen den Motoren #1 und #3. Ob normal oder X-Formation geflogen wird, kann über den UserParameter 8 eingestellt werden. Ist Bit 0 auf 0 gesetzt, wird normal geflogen, sonst in X-Formation. Ein Umbau der FC-Platine oder Umkonfiguration des Senders sind nicht notwendig. Wird jedoch ein Servo mit

Nick-Kompensation verwendet, so muß dieses in Vorausrichtung positioniert sein, da es ebenfalls um 45° gedreht angesteuert wird.

Schließlich können die Ausgänge J16/J17 auf Wunsch mit Start/Stop der Motoren freigegeben bzw. gesperrt werden. Ist Bit 2 von User Parameter 8 gesetzt, werden die Ausgänge J16/J17 mit Starten und Stoppen der Motoren geschaltet. Wenn Bit 3 gesetzt ist, lassen sich J16/J17 mit dem Gierknüppel ein- und ausschalten, solange die Motoren nicht laufen. Ist Bit 4 gesetzt, verdoppelt sich die Blinkfrequenz der Ausgänge bei Erreichen bzw. Überschreiten der eingestellten Unterspannungsgrenze.

Über Bit 5 kann der verwendete Pitch-Modus gewählt werden. Der Wert 1 steht dabei für das nachfolgend detailliert beschriebene Verhalten, also eine kombinierte Pitch- und Höhenregelung. Mit Wert 0 erkennt die Software anhand der Stellung des Gasknüppels beim Einschalten automatisch den zu verwendenden Modus.

Wenn Bit 6 gesetzt ist, kann die Software einen Restart der Pitch-Regelung durchführen, ohne die Motoren auszuschalten. Hierzu muß der Gasknüppel mindestens ca. 2s auf Minimum stehen. Der Restart verhält sich so, als würden die Motoren aus- und wieder eingeschaltet.

Der Verstärkungsfaktor ist ein Parameter der Höhenregelung. Hiermit kann die Wirkung der Höhenregelung verstärkt bzw. abgeschwächt werden. Steht der Wert auf 10 (Standard), entspricht dies einem Verstärkungsfaktor von 1. Gedacht ist der Parameter, um z.B. Settings für verschiedene Abfluggewichte (z.B. wegen unterschiedlicher Akkus) hinterlegen zu können, ohne die PD-Anteile anpassen zu müssen.

4. Flug

Die Motoren werden wie bei der Original-Software durch Bewegen des Gasknüppels nach unten links eingeschaltet. Bevor die Motoren Strom bekommen, wird je nach Konfiguration eine Kalibrierung der Gyros und des Höhensensors durchgeführt. Mit Aktivierung der Antriebe werden je nach Konfiguration die Ausgänge J16 und J17 freigeschaltet. Der Gasknüppel springt jetzt beim Loslassen von der Einschaltposition in die Neutralstellung. Der MK reagiert hierbei noch nicht.

Nun kann ausgehend von der Mittelstellung im oberen Bereich des Gasknüppels Gas gegeben werden. Da nur der obere Knüppelbereich zum Gasgeben zur Verfügung steht, halbiert sich die Auflösung. Deswegen wird in der Software auf den Gasknüppelwert eine Exponentialfunktion angewendet, die in der Nähe der Mittelstellung feiner auflöst, als in den Maximalstellungen. Es kann nun wie gewohnt geflogen werden, nur mit dem Unterschied, daß für Gas nur der obere Bereich des Gasknüppels zur Verfügung steht.

Wenn sich der MK etwa in Schwebegas befindet, kann durch schlagartiges Loslassen des Gasknüppels die automatische Höhenregelung aktiviert werden. Die Software erkennt die schnelle Knüppelbewegung und behält den aktuellen Gaswert bei, bis die Höhenregelung greift. Die Erkennung dieser Knüppelbewegung muß korrekt parametrisiert sein, sonst wird das Gas schlagartig weggenommen und der MK geht zu Boden. Deshalb sollte dieser Parameter (UserParam1) zunächst in der Hand ausgiebig getestet werden.

Die Höhenregelung fungiert nicht wie in der Original-Software als Höhenbegrenzung, sondern regelt die Höhe sowohl nach oben wie auch nach unten. Eine korrekte Parametrisierung ist Voraussetzung.

Jetzt bleibt die Höhenregelung solange aktiv, bis der Gasknüppel die Mittelstellung verläßt. Im oberen Bereich des Knüppels kann das Gas erhöht werden, im unteren Bereich kann es reduziert werden.

Um die automatische Höhenregelung erneut zu aktivieren, wird der Gasknüppel wieder in Mittelstellung bewegt, jetzt jedoch nicht mehr durch plötzliches Loslassen. Das Einschalten der Höhenregelung in Mittelstellung erfolgt mit einer Verzögerung von ca. 0,5 Sekunden. So kann der gesamte Knüppelbereich zur Steuerung verwendet werden, solange der Knüppel nicht in der Mittelstellung verweilt.

Nach der Landung muß der Gasknüppel bis zum Ausschalten der Motoren in Minimalstellung verbleiben, da sonst wieder Gas gegeben werden würde. Alternativ kann die Software so konfiguriert werden, daß wenn sich der Gasknüppel länger als ca. zwei Sekunden ganz unten befindet, ein Restart der Pitch-Regelung durchgeführt wird. Als äußeres Zeichen gehen die Motoren in Leerlaufgas über. Der Knüppel kann losgelassen werden, ohne das sich das Gas auf dem Weg in die Neutralstellung wieder erhöht. Ein erneuter Start ist nun möglich, genauso als ob die Motoren gerade eingeschaltet wurden.

5. Sonstiges

Die in der Original-Software vorhandene Höhenbegrenzung ist in dieser Version nicht enthalten.